


FAÎTAGE ADOSSÉ BAVETTE PLOMB AVEC BANDE A RABATTRE EN PLOMB




RÉALISATION DE LA BAVETTE PLOMB


DÉTERMINER LA LARGEUR DE LA BANDE DE PLOMB

Largeur des bandes de filets disponibles dans notre gamme :
160 - 200 - 250 - 300 - 330 mm

LARGEUR = LA REMONTÉE + LE RECOUVREMENT
= 90 mm (mini) + voir tableau




Pente du toit %	27 à 49	50 à 79	80 à 119	> 120
Recouvrement (mm)	200	125	110	100



- Découper les bandes de plomb en longueur de 1 ml ou 1,50 ml en fonction de l'épaisseur choisie.

Épaisseur 1,5 mm	Épaisseur 2 mm
Longueur maxi : 1 ml	Longueur maxi : 1,50 ml



- Tracer sur la bande le trait de la remontée à 90 mm du bord.


- Plier le plomb suivant la pente.

RÉALISATION DE LA BANDE A RABATTRE

- Découper les bandes de plomb en longueur de 1 ml ou 1,50 ml en fonction de l'épaisseur choisie.

- Largeur de 90 mm.

Épaisseur 1,5 mm	Épaisseur 2 mm
Longueur maxi : 1 ml	Longueur maxi : 1,50 ml



- Tracer sur la bande
 - un premier trait à 15 mm du bord
 - un deuxième à 50 mm du bord

■ Faire une pince en repliant le plomb sur le premier trait.

■ Plier le plomb à 90° sur le deuxième trait.

MISE EN ŒUVRE

- 1 Sur chaque bande, appliquer l'huile de patine sur chaque face.
- 2 Tracer sur le mur l'emplacement de la bande à rabattre à 90 mm minimum du point le plus haut des tuiles.
- 3 Percer les trous pour les chevilles 10 mm en dessous de la trace.
- 4 Mettre en place des chevilles diamètre 5 pour les clous.

Attention :

Tenir compte des vents dominants, poser la première bande à l'opposé de la provenance du vent.

- 5 Positionner la bande à rabattre.
- 6 Fixer la bande à rabattre à l'aide de clous cuivre carrés crantés (3 au ml).
Mettre en place les bandes à rabattre suivantes en respectant un recouvrement de 60 mm.
- 7 Positionner la bavette plomb et lui donner la forme des tuiles
- 8 Fixer la bavette à l'aide de clous cuivre carrés crantés au travers d'une patte cuivre.
- 9 Poser les bavettes suivantes en respectant un recouvrement de 70 mm minimum entre chaque bande.
- 10 Rabattre le plomb sur la bande de solin.
- 11 Finir l'étanchéité à l'aide d'un mastic ou d'un mortier allégé 50 % ciment, 50 % chaux.

